

Приложение к инструкции Mini Micro Deluxe (серия MAGIC)

Руководство по сборке

Т-образный руль подходит только к самокатам Mini Micro Deluxe. Сборка должна производиться исключительно взрослым.

Компоненты: отсек для батареек (А), две лампочки (В), Т-образный руль с резиновыми ручками (С), 2 батарейки АА (D), фиксирующая кнопка (Е).

Фото батареек только для справки.

- Для MMD129 / MMD130 / MMD131: Т-образный руль упакован с установленной только левой лампочкой (правая выкручена).

- Для AC9108: Т-образный руль упакован с двумя установленными лампочками.

Руководство по сборке – батарейки.

- а) Поверните против часовой стрелки, чтобы удалить обе лампочки. Найдите фиксирующую кнопку, убедитесь, что кнопка находится на нижнем конце рукоятки справа от вас. (см. рис.2)
- б) Удерживайте Т-образный руль плоской стороной от себя, за оба конца (как показано на рис. 3.)
- в) Большим пальцем правой руки нажмите на фиксатор вверх, в то же время указательным пальцем левой руки протолкните отсек для батареек внутрь. Отсек для батареек выдвинется из правой ручки. Действуйте осторожно, чтобы не повредить отсек. (см. Рис. 3 и Рис. 4)
- г) Сохраняйте отсек для батареек в том же положении по отношению к рукоятке (убедитесь, что кнопка находится справа от вас и направлена вниз), крепко держите отсек правой рукой. Откройте отсек для батареек левой рукой, осторожно согнув его, как показано на рис.5.
- д) Вставьте батарейки 2шт АА в отсек «+» вперед. Затем вставьте крышку обратно в отсек для батареек, убедитесь, до щелчка - это означает, что две части надежно зафиксированы (см. Рис. 6).
- е) Вставьте полностью отсек для батареек обратно в Т-образный руль, проверьте и убедитесь, что фиксирующая кнопка встала на место.
- ж) Закрепите обе лампочки обратно на ручке, повернув их по часовой стрелке. Когда резьба на лампочке полностью вошла в рукоятки и проворачивается с усилием, лампочки надежно закреплены. (см. рис.7 и рис.8)

Руководство по сборке – руль.

- Для MMD129 / MMD130 / MMD133 вставьте руль в деку Mini Deluxe, как указано в основном руководстве (см. Более подробные инструкции в отдельном руководстве по mini micro deluxe в разделе «Сборка руля»).
- Для AC9108 вставьте верхнюю Т-образную ручку в нижнюю трубку Mini Deluxe следующим образом: (см. Рис.9)
- а) Откиньте хомут (зажим).
- б) Ослабьте винт на задней части хомута.
- в) Вставьте верхний Т-образный руль внутрь нижней трубки, убедитесь, что все детали подходят друг к другу.
- г) Затяните винт на задней части хомута.
- д) Закройте хомут и затяните надежно шестигранным ключом (в комплекте).

Предупреждения

- Всегда используйте 2 батарейки АА. Не устанавливайте новые и использованные батарейки одновременно.
- Разряженные батарейки необходимо вынуть из отсека для батареек и утилизировать надлежащим образом.
- Самокат нельзя подключать к большему количеству источников питания, чем рекомендовано.
- Клеммы питания не должны замыкаться. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

