

MICRO KICKBOARD RELOADED (Микро Кикбоард Релоадед)



Инструкция

Micro Kickboard Reloaded - трёхколёсный самокат с тормозом на заднем колесе и выдвижным рулем для езды на открытом воздухе.

Материалы: алюминий, полиуретан, резина, пластик.

Колеса: 120 мм.

Высота руля: 68-91 см.

Вес: 3,9 кг.

Предназначен для взрослых, максимальный вес до 100 кг.

Комплектация: самокат – 1 шт, ключ-шестигранник – 2 шт, инструкция – 1 шт.



Правила использования

Самокаты Микро были разработаны, как спортивное оборудование для взрослых массой до 100 кг. Перед тем, как начать использование Вашего нового самоката (кикборда), внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

Правила безопасности

Пожалуйста, следуйте правилам безопасности, перечисленным ниже:

- > Всегда проверяйте свой самокат Микро перед поездкой. Убедитесь, что все зажимы, ручки, гайки и винты затянуты должным образом, также проверьте колеса на износ и герметичность и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном положении;
- > Используйте самокат только, когда рулевая стойка полностью зафиксирована. Следуйте инструкциям по сборке для Вашей конкретной модели.
- > Рекомендуются использовать проверенные шлемы и защитное оборудование для локтей, коленей и рук, а также обувь, имеющую плоскую резиновую подошву.
- > Избегайте езды по склонам. Тормоз не предназначен для скоростного спуска!
- > Тормозное крыло становится горячим - не прикасайтесь к нему после торможения. Избегайте торможения на длинных участках.
- > Данная модель самоката оснащена задним тормозным стоп-сигналом, который светится при нажатии на тормоз за счет встроенной динамо-машины в колесо самоката. Батарейки НЕ требуются.
- > Не превышайте максимальную скорость 10 км/ч.
- > Избегайте дорог или других областей, по которым ездят автомобили.
- > Всегда соблюдайте правила дорожного движения.
- > Только один человек должен передвигаться на самокате Микро.
- > Никогда не ездите на самокате Микро в сумерках или ночью.
- > Не используйте самокат Микро на влажной, маслянистой, песчаной, болотной, ледяной, грубой, неровной местности.
- > Не исполняйте трюков, оценивайте свои возможности и всегда катайтесь безопасно для себя и окружающих Вас людей.
- > Не производите никаких изменений с вашим самокатом Микро, которые повлияют на Вашу безопасность.
- > Грузоподъемность 100 кг.
- > Затягивающиеся гайки и другие фиксаторы могут потерять свою эффективность при неоднократном открытии и затяжке несколько раз. Чтобы этого избежать, пожалуйста, замените эти детали после открытия и затяжки более двух раз.
- > Если вы используете детали другого производителя на продукции Микро, гарантия становится не действительна.

Внимание!

— Катание на самокате может быть опасным! Возможна очень серьезная травма. Всегда надевайте шлем при поездке на Вашем самокате. Шлем должен быть застегнут, чтобы в случае падения он не слетел. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным травмам.

— Влажная погода ухудшает сцепление с поверхностью, торможение и видимость. Риск несчастных случаев и травм резко возрастает при влажной погоде.

— Езда на самокате в сумерках, после наступления темноты или при плохой видимости опасна и может привести к серьезным травмам.

— Пожалуйста, держите пальцы вне механизма складывания, складывая или раскладывая Ваш самокат Микро. Механизм складывания должен использоваться только взрослым.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

Неправильная сборка самоката Микро или неправильное обращение могут привести к повреждению самоката.

Никогда не наклоняйтесь всем весом на руль, поскольку это может привести к тому, что стойка руля слегка согнется, что собьет правильную настройку высоты самоката.

СБОРКА САМОКАТА

Сборка самоката – смотри рисунки на стр. 3-4. Для затягивания/ослабления механизма регулировки высоты руля необходимо использовать шестигранный ключ. Изделие содержит мелкие детали с потенциально опасными острыми концами и острыми кромками в разобранном состоянии. Храните разобранные детали в недоступном для детей месте. Неправильная сборка самоката микро или неправильное обращение могут привести к повреждению изделия.

УХОД и ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Чистите самокат Микро мягкой влажной тряпкой после каждого использования и проверяйте его на наличие видимых повреждений или изменений. Также следует регулярно чистить подшипники мягкой тряпкой и периодически смазывать их, заменяя при необходимости.

- Проверяйте все винты не реже одного раза в 3 недели и затягивайте их. Всегда используйте средство для фиксации винтов.

- Проверьте колеса на предмет повреждений и при необходимости замените их (стр. 4, рис. 4А).


- Самокат Микро может быть отремонтирован только авторизованным сервисным центром. Могут использоваться только оригинальные запасные части.


ГАРАНТИЯ.


Гарантийный срок – 2 года.

Гарантия не распространяется на следующий товар:

- Изделия с механическими, термическими, электрическими повреждениями (в т.ч. скрытыми).
- Изделия со следами небрежной эксплуатации.
- Изделия с удаленной либо нечитаемой заводской маркировкой.
- Изделия, выход из строя которых вызван использованием нестандартных или несовместимых запчастей, комплектующих, расходных материалов, чистящих материалов.
- Изделия с наличием следов самостоятельного ремонта или тюнинга.
- На изнашивающиеся детали (колеса, ручки, шины, камеры (для моделей с надувными колесами), тормоза, лакокрасочное покрытие и т.п.) Срок службы таких деталей зависит от активности использования самоката.







УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте самокат Микро в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране. Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Утилизируемый самокат не может быть утилизирован с обычными бытовыми отходами!

Если самокат Микро больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные части/устройства будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на Ваш самокат Микро и запишите его здесь:

Изготовитель: ZHONGSHAN MARCO SPORTS REQUISITES MFY. LTD. CO

Адрес изготовителя NO 1. 200 MINCHEN ROAD, TAOHUASHA, XIAOLAN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, Китай

Страна происхождения: Китай

Сайт: www.micro-mobility.ru

Уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции: ООО «Промтехинвест» 127576 г. Москва, Череповецкая ул., д.14 пом 1-3,5

Тел: +7-495-601-31-10