




MICRO NAVIGATOR

Инструкция по сборке и применению



- 1 Фиксирующий рычаг (система складывания)
- 2 Отверстие для фиксирующего рычага (система складывания)
- 3 Стойка руля
- 4 Зажим (телескопическая штанга)
- 5 Верхняя часть фиксатора руля
- 6 Руль
- 7 Выступ зажима
- 8 Отверстие для руля
- 9 Стопорный рычаг (телескопическая штанга)
- 10 Кнопка (телескопическая штанга)
- 11 Телескопическая штанга
- 12 Винт с накатанной головкой
- 13 Тормоз заднего колеса



Инструкция

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за выбор Микро® - Вы можете быть уверены, что приобрели высококачественную продукцию. Мы гордимся тем, что известны, как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наша продукция продается в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру. Также мы предлагаем Вам качественное клиентское обслуживание после покупки.

Перед тем, как начать использование Вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

Получайте удовольствие от Вашего нового самоката Микро®.

Micro NAVIGATOR торговой марки Micro (Микро) предназначен для взрослых максимальным весом 100 кг.

Материал изготовления: металл, резина, колеса – полиуретан.

Комплектность: самокат – 1 шт, ключ-шестигранник – 2 шт, инструкция - 1 шт.

С уважением, Ваша команда Микро®.

Правила безопасности

Пожалуйста, следуйте правилам безопасности, перечисленным ниже:

- > Всегда проверяйте свой самокат Микро перед поездкой и убедитесь, что все зажимы, складывающиеся ручки, гайки и винты затянуты должным образом, также проверьте колеса на износ и герметичность и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном положении;
- > Используйте самокат только, когда рулевой стержень полностью зафиксирован. Следуйте инструкциям по сборке для Вашей конкретной модели.
- > Рекомендуется использовать проверенные шлемы и защитное оборудование для локтей, коленей и рук, а также обувь, имеющую плоскую резиновую подошву.
- > Избегайте езды по склонам. Тормоз не предназначен для скоростного спуска!
- > Механизм складывания должен использоваться только взрослыми.
- > Тормозное крыло становится горячим - не прикасайтесь к нему после торможения. Избегайте торможения на длинных участках.
- > Не превышайте максимальную скорость 10 км/ч.
- > Избегайте дорог или других областей, по которым ездят автомобили.
- > Всегда соблюдайте правила дорожного движения.
- > Только один человек должен передвигаться на самокате Микро.
- > Никогда не ездите на самокате Микро в сумерках или ночью.
- > Не используйте самокат Микро на влажной, маслянистой, песчаной, болотной, ледяной, грубой, неровной местности.
- > Не выполняйте трюков, оценивайте свои возможности и всегда ездите безопасно для себя и окружающих Вас людей.
- > Не производите никаких изменений с вашим самокатом Микро, которые повлияют на Вашу безопасность.
- > Грузоподъемность 100 кг.
- > Самоблокирующиеся гайки и другие самоблокирующиеся фиксаторы могут потерять свою эффективность при открытии и затяжке пару раз. Чтобы этого избежать, пожалуйста, измените эти детали после открытия и затяжки более двух раз.
- > Если вы используете детали другого производителя на продукции Микро, гарантия становится не действительна.

Внимание!

— Катание на самокате может быть опасным! Возможна очень серьезная травма. Всегда надевайте шлем при поездке на Вашем самокате. Шлем должен быть застегнут, чтобы в случае падения он не слетел. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным травмам.

— Влажная погода ухудшает тягу, торможение и видимость. Риск несчастных случаев и травм резко возрастает при влажной погоде.

— Езда на самокате в сумерках, после наступления темноты или при плохой видимости опасна и может привести к серьезным травмам.

— Пожалуйста, держите пальцы вне механизма складывания, складывая или раскладывая Ваш самокат Микро. Механизм складывания должен использоваться только взрослым.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

Неправильная сборка самоката Микро или неправильное обращение могут привести к повреждению самоката.

Самокат Микро может быть отремонтирован только авторизованным специализированным сервисным центром. Могут использоваться только оригинальные запасные части.

Никогда не наклоняйтесь всем весом на руле, поскольку это может привести к тому, что трубка слегка согнется, что собьет правильную настройку высоты самоката.

Руководство по сборке

Открытие и закрытие системы складывания

1. Поднимите ручку системы складывания 1, вставив палец в отверстие 2 (см. рис. А).
2. Потяните ручку наружу до конца (см. рис. В).
3. Затем поднимите стойку руля 3 до максимального положения по вертикали. (см. рис. С).
4. Удерживайте стойку руля одной рукой и закройте систему складывания, снова вставив палец в отверстие, одновременно потянув и закрыв рукоятку, пока она не вернется в исходное положение (см. рис. D), убедившись, что она зафиксирована.
5. Чтобы сложить стойку руля в исходное (сложенное) положение, выполните шаги в обратном порядке.

Сборка и разборка руля

1. Открутите 2 винта шестигранным ключом (рис. Е), сняв верхнюю часть 5 фиксатора руля с зажима 4 (см. рис. F).
 2. Вставьте руль 6, отцентровав выступ на зажиме 7 с отверстием по центру руля 8, чтобы сделать его устойчивым и предотвратить его вращение (см. рис. G).
 3. Поместите верхнюю часть фиксатора руля обратно на руль и снова затяните хомут с помощью шестигранного ключа, убедившись, что руль находится в правильном положении; затяните 2 винта с прикл. усилие 10 Нм / 100 кг (см. рис. H).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Руль должен устанавливаться только взрослыми.

Регулировка высоты руля

1. Откройте фиксирующий рычаг 9 и нажмите кнопку 10 внутрь (см. рис. I).
2. Отрегулируйте телескопическую часть руля 11 на желаемую высоту. Потяните руль вверх или толкните его вниз до тех пор, пока кнопка снова не войдет в отверстие.
3. Закройте стопорный рычаг, который должен иметь достаточную силу зажима. После закрытия полностью затяните винт с накатанной головкой 12 шестигранным ключом. Убедитесь, что телескопический стержень надежно закреплен и его высота не меняется даже при надавливании с большой силой. (см. рис. J).

Система торможения

MICRO Navigator оснащен ножной тормозной системой. Для торможения просто нажмите на тормоз заднего колеса 13 правой или левой ногой. (см. рис. K).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ! Тормозной диск перегревается. Избегайте контакта с кожей.

Обслуживание

- После каждого использования протирайте самокат MICRO мягкой влажной тканью. Также следует регулярно чистить подшипники мягкой тканью и периодически смазывать их, при необходимости заменяя. Удалите любые заусенцы и щепки, которые могут возникнуть в результате использования.
- Проверяйте все винты не реже одного раза в 3 недели и затягивайте их. Всегда используйте средство для фиксации винтов.
- Не реже одного раза в 3 недели распыляйте проникающее средство на все подвижные части механизма складывания маслом, а затем вытрите их.
- Проверяйте рулевой механизм (подшипник рулевой колонки) примерно через 4 недели и при необходимости регулируйте.
- Проверяйте колеса на предмет повреждений и при необходимости заменяйте.

Условия гарантии

Гарантия самоката Микро предлагает следующие преимущества по сравнению с требованиями стандартной гарантии:

Срок гарантии: 2 года на разрыв сопротивления рамы и вилки.

Затраты: бесплатный ремонт, обмен или возмещение.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Контакты указаны на сайте www.micro-mobility.ru в разделе СЕРВИС.

Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные:

- Аварии или непредвиденные события (например, молния, вода, огонь и т. д.)
- Неправильное использование или транспортировка
- Игнорирование правил безопасности и обслуживания
- Любое другое неправильное обращение или изменения самоката
- Износ

Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные (обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, применяются минимальные установленные законом условия.

Утилизация

Утилизируйте самокат Микро в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране.

Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Если самокат Микро больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные части/устройства будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

Изготовитель: ZHONGSHAN MARCO SPORTS REQUISITES MFY. LTD. CO

Адрес изготовителя NO 1. 200 MINCHEN ROAD, TAOHUASHA, XIAOLAN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, Kumaй

Страна происхождения: Kumaй

Сайт: www.micro-mobility.ru

Уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «Промтехинвест» 127576 г.Москва, Череповецкая ул., д.14 пом 1-3,5

Тел: +7-495-601-31-10

Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на Ваш самокат Микро и запишите его здесь:
