

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MINI MICRO DELUXE ROCK & GO LED

Игрушка – самокат трехколесный, **товарный знак «Micro»** (Микро) с качалкой

Характеристика: игрушка представляет собой трехколесный самокат со светящимися передними колесами и тормозом на заднем колесе, с выдвижным рулем; предназначен для езды на открытом воздухе. Самокат имеет в комплекте съемную ручку для катания, сиденье, подставку для ножек и качалку.

Материалы: GFK (полимерный стеклопластик), алюминий, резина, колеса – полиуретан, пластик, светодиоды.

Колеса: 120/80 мм. Высота руля: 43 / 45-77 см.

Платформа: 30*11 см. Вес: 5,4 кг.

Внимание! Не предназначен для детей младше трех лет.

Максимальный вес ребенка: 20 кг с сиденьем, 50 кг без сиденья.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

В комплектацию входит: самокат (платформа и руль) - 1 шт, родительская ручка (телескопический руль) - 1 шт, сиденье – 1 шт, качалка - 1 шт, подставка для ножек – 1 шт, ключ-шестигранник – 2 шт, инструкция - 1 шт.



Уважаемые покупатели,

Благодарим вас за выбор Микро® - вы можете быть уверены, что приобрели высококачественный товар. Мы гордимся тем, что известны как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наши продукты продаются в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру.

Перед тем, как начать использование вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Мы предлагаем качественное клиентское обслуживание после покупки. Сохраните данную инструкцию, чтобы вы смогли обратиться к ней в будущем. Получайте удовольствие от вашего нового самоката Микро®.

С уважением, Ваша команда Микро®.

www.micro-mobility.ru



Варианты использования



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



Вариант 6

Комплектующие




В состав товара входит:
платформа-самоката – 1 шт,
платформа-качалка – 1шт,
сиденье – 1шт,
руль регулируемый – 1шт,
руль не регулируемый – 1шт,
подножка – 1шт,
ключ-шестигранник – 2 шт,
инструкция – 1 шт.


EAC

Сборка


1




3



2




4




Сборка


5




6



7




8




Сборка


9




11




10




12




13



14



15



EAC

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Самокат **Mini Micro Deluxe Rock & Go LED** предназначен для детей в возрасте от 36 месяцев с сиденьем (установка 1-4) и для детей в возрасте до 6 лет без сиденья (установка 5-6).

ВНИМАНИЕ!

Необходимо использовать защитное снаряжение. Не использовать на проезжей части.

Максимальная нагрузка: 20 кг с сиденьем, 50 кг без него.

При катании на Mini Micro Deluxe Rock & Go LED дети должны всегда надевать шлем, защищающий локти и колени, а также обувь на резиновой подошве, соответствующую требованиям безопасности. Неосторожное или ненадлежащее использование устройства может привести к серьезным несчастным случаям и травмам или даже со смертельным исходом.

Обратите внимание на следующую информацию, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

- Катайтесь и раскачивайтесь на ровной поверхности.
- Самокат и качалка требует определенных навыков. Используйте его осторожно, чтобы избежать падений или столкновений, которые могут привести к травмам.
- Если качалкой пользуются маленькие дети, рекомендуется присмотр взрослых.
- На Mini Micro Deluxe Rock & Go LED может кататься только один ребенок.
- Не используйте на мокрых, маслянистых, песчаных, грязных, обледенелых, шероховатых или неровных поверхностях.
- Не вносите никаких изменений в Mini Micro Deluxe Rock & Go LED.

Для качалки:

- Всегда используйте Mini Micro Deluxe Rock & Go на ковре или мягкой поверхности.
- Для установки качалки используйте только положения сиденья 1 и 2.

Для самоката:

- Убедитесь, что все замки, рычаги, гайки и болты затянуты. Убедитесь, что колеса надежно закреплены и на них нет следов износа. Кроме того, убедитесь, что руль закреплен на нужной высоте. Всегда проверяйте правильность регулировки рулевого механизма перед каждой поездкой.
- Во время использования тормоз может нагреться. Избегайте длительного торможения. Прямой контакт с кожей может привести к ожогам.
- Не используйте Mini Micro Deluxe Rock & Go LED в сумерках или ночью.
- В дополнение к защитному снаряжению надевайте одежду с высокой видимостью и светоотражающие элементы.
- Не ездите со скоростью более 5 км/ч.
- Не используйте Mini Micro Deluxe Rock & Go LED на дорогах общего пользования.
- Передвигайтесь только по пешеходным или велосипедным дорожкам.
- Необходимо научить ребенка управлять самокатом. Не экспериментируйте и не пытайтесь совершать рискованные маневры. Всегда адаптируйте свой стиль вождения в соответствии со своими навыками.
- Колеса самоката мерцают, что может спровоцировать эпилепсию у людей с повышенной чувствительностью.

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Неправильная сборка Mini Micro Deluxe Rock & Go LED или неправильное обращение с ним могут привести к повреждению устройства.
- Используйте самокат Mini Micro Deluxe Rock & Go LED только в том случае, если руль полностью зафиксирован.
- Следуйте инструкциям по монтажу для каждой конкретной установки.
- Ремонт Mini Micro Deluxe Rock & Go LED разрешается производить только в авторизованном специализированном сервисном центре. Разрешается использовать только оригинальные запасные части.
- Никогда не налегайте всем своим весом на руль, так как это может привести к небольшому изгибу трубки и таким образом, к невозможности правильной регулировки высоты руля.

Обслуживание

Чистите самокат Микро мягкой влажной тканью после каждого использования. Вы также должны регулярно чистить подшипники с помощью мягкой ткани и периодически смазывать их, а так же заменять при необходимости.

- Проверяйте все винты не реже одного раза в 3 недели и затягивайте их. Всегда используйте винт-фиксатор.
- Не реже одного раза в 3 недели распылите на все подвижные части механизмов проникающее масло, а затем протрите.
- Проверяйте комплект рулевого управления (подшипник рулевой колонки) примерно через 4 недели и при необходимости отрегулируйте.

Условия гарантии

Срок гарантии: 2 года на все, за исключением расходников (колеса, ручки, тормоз и др).

Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нашей дилерской сетью или службой поддержки клиентов. Контакты указаны на сайте MICRO-MOBILITY.RU в разделе СЕРВИС.

Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные:

- Аварии или непредвиденные события (например, молния, вода, огонь и т. д.)
- Неправильное использование или транспортировка
- Игнорирование правил безопасности и обслуживания
- Любое другое неправильное обращение или изменения самоката
- Износ

Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные (обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, применяются минимальные установленные законом условия.

EAC

Утилизация

Утилизируйте Самокат Микро в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране.

Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Утилизация Самоката Микро

(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системами переработки)

Использованный самокат или его части не могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами!

Если Самокат Микро больше не может использоваться, пользователю по закону требуется утилизировать использованный самокат отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные части/самокат будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

Изготовитель: ZHONGSHAN MARCO SPORTS REQUISITES MFY. LTD. CO

Адрес изготовителя NO 1. 200 MINCHEN ROAD, TAOHUASHA, XIAOLAN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, Китай

Страна происхождения: Китай

Импортёр: ООО «ТВИНД», 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ТУП МИТРОФАНЬЕВСКИЙ, Д. 9А, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩ. 8 Н, ОФИС 3

Уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «Промтехинвест» 127576 г. Москва, Череповецкая ул., д. 14 пом 1-3,5

Тел: +7-495-601-31-10 Сайт: www.micro-mobility.ru

